

Ošetrovanie hrán dosiek Equitone



Po oformátovaní dosiek na požadované rozmery odporúčame tieto hrany obrúsiť. Týmto znížite možnosť poškodenia a zlepšíte ich vzhľad. Na obrúsenie hrán môžete použiť kváder dreva o rozmere 400 x 100 mm obalený kúskom brúsneho papiera (zrornosť 80).

Pri semi-transparentných povrchových úpravách ako napr. u [natura] a [natura pro], môže vlhkosť preniknúť cez hrany dosiek a predvrtané otvory sa môžu zdať za vlhkého počasia tmavšie. Tento efekt sa časom odstráni a nebude sa viac objavovať. Dĺžka času závisí od poveternostných podmienok.

Aby sme napomohli predísť tomuto fenoménu, hrany dosiek EQUITONE [natura] a [natura pro] u všetkých rezov z výrobných závodov sú impregnované náterom „Luko“ . Rovnako aj hrany u EQUITONE [natura] a [natura pro] dosiek, ktoré sú formátované priamo na stavbe musia byť naimpregnované „Luko“ náterom.

Odporúča sa nasledovný postup:

Aplikujte Luko pri +5°C a 25°C.

Ošetrite hrany celej dosky naraz.

Nalejte si Luko do misky.

Použite špongiový aplikátor, ktorý ponoríte do Luka a odstránite jeho prebytok.

Začnite na začiatku hrany dosky, nakloňte aplikátor pod uhlom

od lícovej strany.

Prejdite hranu aplikátorom po celej dĺžke.

Ubezpečte sa, že je Luko nanosené po celej hrane.

V prípade potreby tento proces zopakujte.

Ihneď odstráňte akýkoľvek prebytok Luka, ktorý sa objaví na povrchu dosky.

Neaplikujte Luko vo vlhkých podmienkach alebo po pripevnení dosiek na konštrukciu.